

LANAFORM

BEAUTY

Stand Mirror



1 SIDE X1



1 SIDE X10



360° ROTATING



LED LIGHTING

2-SIDED MIRROR
X10 AND X1

MIROIR À DEUX FACES
X10 ET X1

TWEEZIJDIGE SPIEGEL
X10 EN X1

SPIEGEL MIT ZWEI SEITEN
X10 UND X1

ESPEJO DE DOS CARAS
X10 Y X1

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



aby mogla zostať poddaná recyklingovi. **Uwaga :** zužitých baterií nie należy w żadnym wypadku wrzucać do odpadków komunalnych.

GWARANCJA OGRANICZONA

LANAFORM gwarantuje, že niniejszy produkt jest wolny od wad materiałowych i fabrycznych przez okres dwóch lat licząc od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków określonych poniżej.


Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych normalnym użytkowaniem produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w odniesieniu do tego produktu LANAFORM nie obejmuje szkód spowodowanych nadmiernym, nieprawidłowym lub w inny sposób niedozwolonym użytkowaniem produktu, jak również wypadkiem, użyciem niedozwolonych akcesoriów, przeprowadzeniem przeróbek oraz wszelkimi innymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą firmy LANAFORM. LANAFORM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju szkody dodatkowe, przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów produktu obowiązują jedynie w okresie dwóch lat licząc od daty początkowego zakupu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM przeprowadzi jego naprawę lub wymianę na nowy, w zależności od okoliczności. Gwarancja może zostać zrealizowana jedynie przez Centrum Serwisowe LANAFORM.

W przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek czynności dotyczących utrzymania niniejszego produktu przez osoby inne, niż Centrum Serwisowe LANAFORM powoduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

cs NÁVOD K POUŽITÍ

 Fotografie a jiné obrázky produktu v

tomto návodu nebo na obalu představují co možná nejvěrnější záznamění výrobku, nelze však zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

Děkujeme vám za zájem o dotykové zrcátko na nožičce „Stand Mirror X10“ značky LANAFORM. Toto zrcátko X10 vybavené LED osvětlením si jistě najde místo ve vašem interiéru.

NEŽ ZAČNETE ZRCÁTKO POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Použijte tento výrobek výhradně v souladu s návodem k použití popsaným v této příručce.

- Výrobek není určen k použití osobami se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi (včetně dětí) ani osobami s nedostatkem znalostí či zkušeností, pokud na tyto osoby nedohlží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo pokud jim tato osoba předem nesdělí pokyny týkající se použití tohoto výrobku. Je třeba zajistit, aby si s výrobkem nehrály děti.

- Nepoužívejte příslušenství, které není doporučováno společností LANAFORM® nebo není dodáno společně s tímto výrobkem.

- Dbejte na to, aby do otvorů výrobku nezapadly žádné předměty a do těchto otvorů ani žádné předměty nevládejte.

- Výrobek nikdy nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové přípravky (spreje) nebo do kterých je přiváděn kyslík.

- Výrobek za účelem čištění neponořujte do vody ani do jiných tekutin.

VLASTNOSTI

- Oboustranné zrcátko: X10 a X1.

- Otočné zrcátko 360°.

- Zrcátko s LED osvětlením s proměnlivou intenzitou.

- Dotykové zrcátko.

- Pro zapnutí světla položte prst na tlačítko na straně X1 zrcátka. Nechte prst na místě a zvýšte nebo snižte intenzitu osvětlení. Světlo vypnete dalším stisknutím stejného tlačítka.

VÝMĚNA BATERIÍ

- 1 Položte zrcátko před sebe, zvěšující stranou X1 směrem k sobě. Oběma rukama otočte krytem zrcátka proti směru hodinových ručiček, podle nákresu. (figure 1)

- 2 Odložte uvolněnou stranu zrcátka bokem a sejměte kryt příhrádky na baterie. (figure 2)

- 3 Nahradte vybité baterie 4 novými bateriemi AAA (1,5 V) a vraťte kryt zpět. (figure 3)

- 4 Opět oběma rukama vraťte sejmoutou stranu zrcátka správně na místo, otočením ve směru hodinových ručiček ji řádně upevněte. (figure 4)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vyjměte baterie.

Strany zrcátka očistěte čistícím prostředkem na okna a setřete měkkým vlhkým hadříkem.

Zrcátko neponořujte do vody.

Nikdy nepoužívejte jiné tekutiny ani abrazivní čisticí prostředky.

RADY Z OBLASTI LIKVIDACE ODPADŮ

Celé balení je tvořeno materiály bez nebezpečných dopadů na životní prostředí, které tedy lze ukládat ve střediscích pro třídění odpadu za účelem následného druhotného využití. Papírový obal lze vyhodit do kontejnerů k tomu určených. Ostatní obalové materiály musí být předány do recyklačního střediska. V případě ztráty zájmu o další používání tohoto zařízení je zlikvidujte způsobem ohleduplným k životnímu prostředí a v souladu s platnou právní úpravou. Odstraňte však

baterie a tyto odevzdejte do sběrných nádob k tomu určených pro následnou recyklaci. Pozor: použité baterie nesmí být v žádném případě likvidovány s běžným odpadem z domácnosti.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost LANAFORM se zaručuje, že tento výrobek je bez jakékoliv vady materiálu či zpracování, a to od data prodeje po dobu dvou let, s výjimkou níže uvedených specifikací.


Záruka společnosti LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním tohoto výrobku. Mimo jiné se záruka v rámci tohoto výroku společnosti LANAFORM nevztahuje na škody způsobené chybným nebo nevhodným používáním či jakýmkoliv špatným užíváním, nehodou, připojením nedovolených doplňků, změnou provedenou na výrobku či jiným zásahem jakékoliv povahy, na který nemá společnost LANAFORM vliv.

Společnost LANAFORM nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu na doplňcích, ani za následné či speciální škody.

Veškeré záruky vztahující se na způsobilost výrobku jsou omezeny na období dvou let od prvního zakoupení pod podmínkou, že při reklamaci musí být předložen doklad o zakoupení tohoto zboží.

Po přijetí zboží k reklamaci, společnost LANAFORM v závislosti na situaci toto zařízení opraví či nahradí a následně vám ho odešle zpět. Záruku lze uplatňovat výhradně prostřednictvím Servisního střediska společnosti LANAFORM. Jakákoliv údržba tohoto zařízení, která by byla svěřena jiné osobě než pracovníkům Servisního střediska společnosti LANAFORM, ruší platnost záruky.

sk Návod na použití

 *Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu s produktom.*

Ďakujeme, že ste si vybrali naše dotykové zrkadlo na stojane Stand Mirror X10 značky LANAFORM. Zrkadlo X10 s LED osvetlením si nájde miesto vo vašej domácnosti.

SKÔR, AKO ZAČNETE ZRKADLO POUŽÍVAŤ, SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY, NAJMÁ NASLEDUJÚCE ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Toto zariadenie používajte výlučne v súlade s návodom na použitie, ktorý je tu uvedený.

- Prístroj nie je určený na používanie osobami so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (vrátane detí) ani osobami s nedostatkom vedomostí alebo skúseností, ak na tieto osoby nedozerá osoba zodpovedná za ich bezpečie alebo ak im táto osoba vopred neoznámí pokyny týkajúce sa použitia tohto výrobku. Dohľadnite na to, aby sa s prístrojom nehrali deti.

- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporučila spoločnosť LANAFORM alebo ktoré sa nedodáva spoločne s týmto zariadením.

- Dbajte na to, aby do otvorov zariadenia nezapadli žiadne predmety, a do týchto otvorov ani žiadne predmety nekladajte.

- Nikdy tento prístroj nepoužívajte v miestnosti, kde sa používajú aerosolové výrobky (spreje), ani v miestnosti, do ktorej sa vypúšťa kyslík.

- Prístroj pri čistení neponárajte ani nedávajte do vody alebo inej tekutiny.

CHARAKTERISTIKA

- Obojstranné zrkadlo: X10 a X1.

- Zrkadlo otočné o 360°.

- Zrkadlo s LED osvetlením s nastaviteľnou intenzitou.

- Dotykové zrkadlo.

- Svetlo zapnete stlačením tlačidla umiestneného na strane X1 zrkadla. Zdvihnite stlačený prst na zvýšenie alebo zníženie osvetlenia. Osvetlenie vypnete jednoducho stlačením toho istého tlačidla ešte raz.

VÝMENA BATERIE

- 1 Otočte zrkadlo zväčšovacou stranou X10 smerom k vám. Oboma rukami zložte kryt zrkadla v opačnom smere proti smeru hodinových ručičiek, pričom si ho pozrite na (figure 1).
- 2 Zložte uvoľnený panel zrkadla a zložte kryt priechniku pre batérie. (figure 2).
- 3 Vymeňte staré batérie za 4 nové batérie AAA (1,5V) a znova zložte kryt. (figure 3)
- 4 Vždy pomocou oboch rúk vráťte späť zložený panel a dbajte na umiestnenie kolíkov. Otočte ho v smere hodinových ručičiek a správne ho zabezpečte. (figure 4)

ÚDRŽBA A UPRAŤOVANIE

Pred čistením nezabudnite vybrať batérie.

Očistite predné strany zrkadla pomocou čistiaceho výrobku na sklo a mäkkej, navlhčenej hubky.

Neponárajte zrkadlo do vody.

Nikdy nepoužívajte iné tekutiny alebo abrazívne čistenie.

RYBY Z OBLASTI LIKVIDÁCIE ODPADU

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triediacom stredisku vašej obce pre opätovné použitie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodit' do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliace fólie treba previesť do triediaceho



2 YEAR WARRANTY

Stand Mirror
LA131006 / LOT002

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

Tel. ±32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com

LANAFORM